



# MANUAL DE USUARIO

**HYUNDAI TECHNOLOGY, INC.**





Manual de Usuario

# AVISO DE GARANTÍA

---

## La garantía limitada NO cubre:

Cualquier costo asociado con la reparación o el reemplazo del producto, incluidos los costos de mano de obra, instalación u otros costos en los que usted haya incurrido y, en particular, cualquier costo relacionado con la extracción o el reemplazo de cualquier producto que esté soldado o fijado permanentemente a cualquier placa de circuito impreso; O

Daños al producto debido a causas externas, incluidos accidentes, problemas con la energía eléctrica, condiciones eléctricas, mecánicas o ambientales anormales, uso no adecuado con las instrucciones del producto, mal uso, negligencia, alteración, reparación, instalación o pruebas incorrectas; O

Cualquier producto que haya sido modificado u operado fuera de las especificaciones o donde las marcas de identificación originales (marca registrada o número de serie) hayan sido removidas, alteradas o borradas del producto, o donde la etiqueta o tornillo en el exterior del producto haya sido removido o roto.

## Léeme primero

---

- Lea este manual antes de utilizar su teléfono móvil y guárdelo para consultarlo en el futuro.
- Las descripciones de este manual se basan en la configuración predeterminada.
- Las imágenes y capturas de pantalla utilizadas en este manual pueden diferir del producto real.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor de servicios.
- Nuestra empresa no es responsable de los problemas de rendimiento causados por aplicaciones de terceros.

# Contenido

<b>Montaje</b> .....	<b>1</b>
Desempaquetar .....	1
Carga de Batería .....	1
Instalar la Tarjeta SIM .....	1
Instalar la Tarjeta de Memoria .....	1
<b>Comenzar</b> .....	<b>1</b>
Encienda, Reinicie y Apague su Dispositivo .....	1
Cambiar al Modo Avión .....	2
Pantalla de Inicio .....	2
Barra de Tareas .....	2
Panel de Notificación .....	3
Rotación Automática .....	3
Bloquear y Desbloquear la Pantalla .....	3
Personaliza tu Dispositivo .....	4
Administrar Aplicaciones .....	4
Seguridad .....	4
Configurar el Reconocimiento Facial .....	4
Configurar Huella Digital .....	5
Tamaño de la Pantalla .....	5
Devolución de Llave Virtual .....	5
Restablecer Teléfono Móvil .....	5
<b>Comunicación</b> .....	<b>6</b>
Teléfono .....	6
Contactos .....	7
Mensajes .....	8
Email .....	9
<b>Web</b> .....	<b>10</b>
Navegador .....	10
<b>Entretenimiento</b> .....	<b>10</b>
Cámara .....	10
FM Radio .....	11
<b>Herramientas</b> .....	<b>12</b>
Calendario .....	12
Despertador .....	12
Administrador de Archivos .....	12
Grabadora .....	12
Calculadora .....	13
<b>Conectividad</b> .....	<b>13</b>
Conexión USB .....	13
WiFi .....	13
Bluetooth .....	13
<b>Precauciones de Seguridad</b> .....	<b>14</b>
<b>Cuidado y Mantenimiento</b> .....	<b>15</b>
<b>Advertencias</b> .....	<b>16</b>

# Montaje

## Desempaquetar

Verifique la caja de su producto para los siguientes artículos.

- Teléfono móvil
- Manual de usuario
- Adaptador

Puede comprar accesorios adicionales en su distribuidor local.

## Carga de Batería

Antes de usar el dispositivo por primera vez, debe cargar la batería.

1. Puede cargar el dispositivo con un adaptador de viaje o conectando el dispositivo a una PC con un cable USB.
2. El icono de batería llena se muestra cuando termina si su dispositivo está apagado.

**Advertencia:** Utilice únicamente baterías y cargadores originales. Los cargadores o cables no aprobados pueden hacer que las baterías exploten o dañen su dispositivo.

## Instalar la tarjeta SIM

Debe insertar una tarjeta SIM para utilizar la función Teléfono. Para instalar la tarjeta SIM, siga las instrucciones a continuación.

1. Asegúrese de que los contactos dorados de la tarjeta miren hacia el dispositivo.
2. Empuje la tarjeta SIM en la ranura.

## Instalar la tarjeta de memoria

Para almacenar archivos multimedia adicionales, debe insertar una tarjeta de memoria.

1. Inserte una tarjeta de memoria con los contactos dorados hacia abajo.
2. Empuje la tarjeta de memoria en la ranura.

**Aviso:** Nuestra empresa utiliza estándares industriales aprobados para tarjetas de memoria, pero es posible que algunas marcas no sean totalmente compatibles con su dispositivo.

# Comenzar

## Encender Dispositivos, Reiniciar y Apagar

Para encender el dispositivo, **mantenga presionada la tecla de encendido** durante aproximadamente 5 segundos antes de soltar el dedo cuando la pantalla se ilumine [Asegúrese de que su teléfono tenga suficiente batería].

Para reiniciar el dispositivo, mantenga presionada la tecla de encendido durante unos 3 segundos y seleccione **Reiniciar**. O **despliegue la barra de estado** y haga clic en el botón de apagado en el medio de la página para seleccionar **Reiniciar**.

Para apagar su dispositivo, mantenga presionada la tecla de encendido y seleccione **Apagar**. O **despliegue la barra de estado** y haga clic en el botón Apagar en el medio de la página para seleccionar Apagar.

## Cambiar al Modo Avión

Para usar solo los servicios fuera de la red del dispositivo, cambie al modo avión. Siga las instrucciones a continuación para activar el modo avión:

1. En la lista de aplicaciones, toque **Configuración - Red e Internet - Modo Avión** para activar el Modo avión.
2. Despliegue la barra de estado: **Botón de acceso directo Modo Avión** y haga clic para abrir Modo avión.

## Pantalla de Inicio

La pantalla de inicio tiene múltiples paneles. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta el panel en la pantalla de inicio donde puede ver iconos indicadores, widgets, accesos directos a aplicaciones y otros elementos.

## Barra de Tareas

La barra de tareas aparece en la parte superior de la pantalla. Muestra los botones de opción de uso común, el indicador de nivel de batería, la hora actual y otros íconos indicadores.

## Iconos Indicadores

Icono	Definición	Icono	Definición
	Visualización de la Hora		Conecta tus Auriculares
	Conexión WiFi		El Modo Avión está Activado
	Intensidad de Señal		Redes Móviles
	Operador de Tarjeta SIM		Nuevo Mensaje de Texto o MMS
	Conexión Bluetooth		Llamada en Progreso
	No Molestar		Las Videollamadas están Activadas
	Descargar los Datos		Ubicación
	Conectado a tu PC		En la Llamada
	La Alarma está Activada		Nivel de Batería
	NFC está Activado		Carga en Progreso
	Grabación de Pantalla		Modo de Ahorro de Energía

## Panel de Notificación

Hay un cuadro deslizante horizontal encima de la barra de notificaciones, para el ajuste de brillo de la pantalla,  deslice hacia la izquierda, el brillo de la pantalla se reduce, deslice hacia la derecha, el brillo de la pantalla aumenta (ajuste el brillo de acuerdo con sus propias necesidades, también puede configurar para ajustar automáticamente el brillo de acuerdo con las condiciones ambientales, Nota: el brillo aumenta el consumo de energía aumentar teóricamente).

Despliegue hacia abajo para abrir la parte superior de la barra de notificaciones, muestre 8 interruptores de acceso directo comúnmente utilizados por los usuarios, haga clic en el interruptor de soporte y mantenga presionado para ingresar la configuración correspondiente. Si continúa desplegando la barra de notificaciones para mostrar todos los cambios rápidos;

Quick Toggle muestra un botón editar en la esquina inferior izquierda de la página, haga clic en el interruptor  Agregar eliminar acceso directo personalizado o arrastre para ordenar.

Quick Toggle mostrará un botón de apagado en el medio de la página, haga clic para realizar rápidamente una llamada de emergencia, apagar, reiniciar la operación. 

Quick Toggle mostrará un botón de apagado en la esquina inferior derecha de la página, haga clic para ingresar rápidamente  a la interfaz de configuración.

Toque el icono para activar o desactivar la conectividad inalámbrica y otras configuraciones.

**WiFi:** Active o desactive una conexión WiFi.

**Bluetooth:** Activa o desactiva una conexión Bluetooth.

**No Molestar:** Active o desactive el modo No Molestar para recibir notificaciones solo de contactos importantes y aplicaciones importantes.

**Linterna:** Activa o desactiva la linterna.

**Rotación Automática de Pantalla:** Activa o desactiva la rotación automática.

**Modo de Ahorro de Energía:** Activa o desactiva el modo de ahorro de energía.

**Datos Móviles:** Después de insertar una tarjeta SIM que admita datos móviles, puede activar o desactivar la función de acceso a Internet de datos y, si la tarjeta no está insertada, aparecerá atenuada y no se podrá configurar.

**Modo Avión:** Activa o desactiva el Modo Avión.

## Rotación Automática

Si rota su dispositivo mientras usa ciertas funciones, la interfaz también rotará automáticamente.

Para evitar que la interfaz gire, abra el panel de notificaciones y seleccione **Rotar Pantalla Automáticamente**, luego tóquelo para **Cerrar**.

O establecer → la Pantalla → Avanzada → Cambio de rotación automática de pantalla.

## Bloquear y Desbloquear la Pantalla

Personaliza tu Dispositivo.

Para personalizar su dispositivo según sus preferencias, toque configuración en la lista de aplicaciones o en el panel de notificaciones.

Deslízate a tu Pantalla de Bloqueo.

Para bloquear la pantalla manualmente, presione la tecla **Encendido**.

## Personaliza tu Dispositivo

Para personalizar su dispositivo según sus preferencias, toque configuración en la lista de aplicaciones o en el panel de notificaciones.

## Administrar Aplicaciones

Para administrar las aplicaciones instaladas en su dispositivo, toque **Configuración** → **Aplicaciones**.

1. Para desinstalar una aplicación, seleccione un elemento, mantenga presionado el icono de la aplicación, haga clic en **Desinstalar**, haga clic en **OK** para confirmar.
2. Para detener o cambiar la configuración de una aplicación, toque → **Ajustes** → **Aplicación** → **Localice la Aplicación** → **Seleccione la** → **Opción Apropia**.

## Seguridad

Puede proteger su dispositivo y sus datos configurando un bloqueo de pantalla o encriptando su teléfono.

### \*Establecer el Bloqueo de Pantalla

Para establecer un bloqueo de pantalla, toque → **Establecer** → **Bloqueo** → **De Pantalla Seguro** en la lista de aplicaciones.

- **Ninguno:** Deshabilita el bloqueo de pantalla.
- **Deslizar:** Deslice para desbloquear la pantalla.
- **Patrón:** Dibuje el patrón que desea desbloquear. Siga las instrucciones para dibujar el modo de bloqueo. Cuando se le solicite, dibuje un patrón para desbloquear la pantalla.
- **PIN:** Ingrese el PIN numérico que desea desbloquear. Cuando se le solicite, ingrese un PIN para desbloquear la pantalla.
- **Contraseña:** Ingrese la contraseña para desbloquear. Cuando se le solicite, ingrese la contraseña para desbloquear la pantalla.

### \*La Pantalla se Apaga

Seleccione **Configuración** → **Pantalla** → **Avanzado** → **Tiempo de espera de la pantalla** en la lista de aplicaciones, puede configurar el tiempo antes de que la pantalla se apague y entre en modo de bloqueo. (No ha introducido ningún carácter ni ha realizado otras selecciones).

## Configurar el Reconocimiento Facial

Desbloquee su teléfono a través de su rostro, autorice transacciones de compra o inicie sesión en la aplicación.

Necesitas:

- Establecer el modo de bloqueo de pantalla en espera.
- Haga clic en el botón de inicio para configurar el reconocimiento facial.
- Coloque el espacio de su rostro en el centro del círculo y espere a que se complete el registro de la información del rostro.

### NOTA:

- La inspección visual del teléfono puede hacer que el teléfono se desbloquee accidentalmente. Si alguien pone el teléfono en su cara, es posible que se desbloquee.
- Puede establecer en la configuración que debe abrir los ojos para desbloquear el teléfono.
- Los datos registrados por la función de desbloqueo facial se almacenarán de forma segura en su teléfono móvil y nunca se filtrarán.
- Puedes borrar tus datos en la configuración en cualquier momento.
- Puede registrar hasta una información de reconocimiento facial.

## Configurar la Huella Digital

Huella Digital: puede usar la huella digital para desbloquear su teléfono o verificar su identidad, como cuando inicia sesión en la aplicación o aprueba una transacción de compra.

Necesitas:

- Establecer el modo de bloqueo de pantalla en espera.
- Agregue huellas dactilares de acuerdo con las indicaciones.

**NOTA:**

Además de usar la huella digital para desbloquear su propio dispositivo, también puede establecer el patrón que los usuarios necesitan desbloquear antes de iniciar el dispositivo para protegerlo aún más. Inicie el dispositivo, conteste el teléfono, reciba mensajes o notificaciones (incluido el despertador). Esto protege los datos en el dispositivo después de que se pierda o sea robado. Añade hasta 5 huellas dactilares diferentes.

## Tamaño de la Pantalla

1. Puede configurarlo para **Mostrar** → **Tamaño de Fuente** → **Avanzado**
2. Puede cambiar el tamaño de fuente deslizando el punto cuadrado inferior según sea necesario.

## Devolución de Llave Virtual

**\*Devolver**

1. Solo tiene que hacer doble clic en el botón "Atrás"  para volver a la página anterior o a la interfaz de operación anterior.

**\*Regresa Rápidamente a la Interfaz Principal**

1. Solo necesita el botón de inicio independiente  para volver a la interfaz principal del dispositivo.

**\*Intercambiar Aplicación**

1. Todo lo que necesita hacer es hacer doble clic en el botón "Reciente"  y deslizar hacia la izquierda y hacia la derecha para cambiar de aplicación

## Restablecer su Teléfono

Puede restablecer la configuración del sistema y del escritorio a sus valores originales (seleccione según sea necesario) siguiendo estos pasos:

1. Configure el → **sistema** desde la lista → **de aplicaciones** → **para restablecer las opciones**.
2. Restablecer la configuración de WLAN, datos móviles y Bluetooth: Esta acción restablece todas las configuraciones de red, incluidas WLAN, datos móviles y Bluetooth.
3. Restablecer las preferencias de la aplicación: Esto restablecerá las preferencias de la aplicación y no perderá ningún dato de la aplicación.
4. **Borrar la tarjeta SIM descargada:** Esta acción no cancela ningún plan de servicio móvil, si descarga una tarjeta SIM alternativa, comuníquese con su proveedor.
5. **Borrar todos los datos (restablecimiento de fábrica):** Esta acción borrará **todos los datos en el espacio de almacenamiento interno de su teléfono**, incluida su cuenta de Google, datos y configuraciones del sistema y de la aplicación, aplicaciones descargadas, música, fotos y otros. datos de usuario, así que elija con cuidado.

## Teléfono

◊ Para usar la función de llamada, toque **Teléfono** en la lista de aplicaciones.

### ◊ Teléfono

- Contactos favoritos: Muestra sus contactos favoritos (debe agregar contactos manualmente).
- Llamadas recientes: Las llamadas que realizó aparecen aquí.
- Contactos: Aquí puede crear contactos.

### ◊ Marcar Número

Para realizar una llamada, puede utilizar una de estas cuatro formas:

- Use el teclado numérico virtual en la pantalla para ingresar el número de teléfono móvil de la persona a la que desea llamar.
- Hacer una llamada desde el registro de llamadas.
- Hacer una llamada desde un contacto.
- Otras aplicaciones invocan la función de teléfono.

### ◊ Contestar el Teléfono

Para responder una llamada entrante, deslice la pantalla hacia arriba.

O haga clic en el botón Responder (ventana emergente de la barra de notificaciones).

### ◊ Rechazar o Finalizar la Llamada

Para rechazar una llamada entrante, deslice hacia abajo la pantalla.

Para finalizar una llamada en curso, haga clic en el botón rojo.

O haga clic en el botón de colgar (ventana emergente en la barra de notificaciones).

### ◊ Configuración de Llamadas

Para cambiar la configuración de llamadas, haga clic en el botón Opciones de configuración en la esquina superior derecha de la interfaz de marcación.

#### 1. Volumen

Puede ajustar el volumen en diferentes situaciones (volumen multimedia, volumen de llamada, timbre y notificación volumen, volumen de alarma). **Configure el → sonido →** para ajustar según sea necesario, deslice la barra de progreso de volumen para ajustar a la posición adecuada

**(Nota: Demasiado volumen te afecta a ti y a los demás).**

#### 2. Tonos de Llamada y Vibraciones

- Puede configurar diferentes tonos de llamada para las llamadas incluidas. **→ Configure la selección de sonido tono** de llamada para abrir la lista de tonos de llamada, seleccione el tono de llamada que desee y luego seleccione Aceptar para confirmar.
- **Configurar sonido →** Seleccione **Vibración de llamada entrante** para activar la vibración y la vibración del teléfono para notificarle cuando entre una llamada.

#### 3. Tono Táctil del Teclado de Marcación

**Establecer → El Tono → Del Teclado de Marcación de Sonido** Puede **activar** o desactivar el tono táctil del teclado de marcación.

#### 4. Tono de bloqueo de pantalla

**Establecer el Tono de → Bloqueo de Pantalla de Sonido** Puede **activar** o desactivar el tono de bloqueo de pantalla.

## 5. Sonidos y Vibraciones de Carga

**Configurar Sonido**→ **Tono de Carga y Vibración** puede **activar** o desactivar el tono de carga y la vibración.

## 6. Tono Táctil

**Establecer Sonido**→ **Tono al Tacto** puede **activar** o desactivar el tono al tacto.

## 7. Toque la Vibración

**Establecer** → **Vibración Táctil de Sonido** puede **activar** o desactivar la retroalimentación táctil para acciones como hacer clic, presionar teclas, etc.

## 8. Correo de Voz

Con el servicio red de transferencia de llamadas, puede dirigir las llamadas entrantes al correo de voz.

**Configuración del Teléfono**→ **Correo de voz** Toque **Servicios** en **Configuración Avanzada** para configurar su servicio de correo de voz service. •Toque Configuración en Configuración avanzada para configurar su número de correo de voz.

## 9. Número de Marcación Fija

Si el modo FDN está activado, su dispositivo restringirá las llamadas salientes excepto los números almacenados en la lista FDN.

## 10. Respuesta Rápida

Respuesta rápida es una función que utiliza un mensaje predeterminado para rechazar una llamada.

Toque uno de los mensajes prescritos que desea que aparezcan cuando rechace una llamada, luego **toque aceptar**.

## 11. Desvío de Llamadas

El desvío de llamadas es una función de red que envía las llamadas entrantes a otro número que usted especifique

## 12. Llamada en Espera

Si **la llamada en espera** está activada, la red le notifica de una nueva llamada entrante cuando tiene una llamada en curso, o puede realizar una nueva llamada durante la llamada.

## Contactos

Toque **Contactos** en la lista de aplicaciones para acceder a los contactos.

- **Todas las Cuentas:** Enumera todos los contactos guardados en la memoria del dispositivo y en la tarjeta SIM.
- **Favoritos:** Enumera los contactos que se configuraron como favoritos o los contactos a quienes se enviaron o marcaron mensajes.

### ◊ **Agregar un nuevo contacto**

1. Número de contacto de acceso.
2. Haga clic en +.
3. Ingrese el nombre de contacto necesario, el número de teléfono móvil y otra información relevante.
4. Haga clic en **Guardar**.

### ◊ **Modificar un Contacto**

1. Para modificar un contacto, seleccione una espera y luego haga clic en el contacto que desea cambiar.
2. Haga clic en el icono de edición en la esquina superior derecha.
3. Cambie los campos obligatorios.
4. Haga clic en **Guardar** ✓.

## ◇ Importar/Exportar Contactos

### 1. Importar desde tarjeta SIM

Para importar contactos desde su tarjeta SIM, haga clic en el botón de opción en la esquina superior izquierda, luego seleccione **→ Configuración → Importar → Seleccione USIM → C**, haga clic en **ACEPTAR Seleccione Contactos** y haga Clic ✓.

### 2. Importar desde Tarjeta de Memoria

Para importar un archivo de contactos (en formato VCF) desde la memoria, haga clic en el botón de opciones en la esquina superior izquierda y selecciona la opción **“Importar → S”**. VCF haga **→ Clic en ACEPTAR → S** seleccionado. VCF y luego importe los contactos a su dispositivo.

## ◇ Buscar un contacto

1. Encuentre la información que necesita en el cuadro de entrada buscar contacto y luego su dispositivo mostrará los resultados.

## Mensajes

Aprenda a crear y enviar mensajes de texto o MMS, y vea o administre los mensajes que se han enviado o recibido.

### ◇ Ver el Mensaje

1. Haga clic en **Enviar Mensaje** en la lista de aplicaciones.
2. Haga clic en el mensaje para ver los detalles.

### ◇ Crear y Enviar Mensajes de Texto

1. Haga clic en  para **Mensaje Nuevo**.
2. En el campo **Escriba Nombre o Número**, ingrese manualmente el número de teléfono móvil del destinatario. Si ingresa múltiples números, sepárelos con comas.
3. En el campo **Mensaje de Texto**, ingrese el texto del mensaje.
4.  Haga clic en **Enviar** para enviar el mensaje de texto.

### ◇ Crear y enviar mensajes MMS

Los mensajes MMS pueden incluir imágenes, sonidos y texto.

1. Haga clic en  Ingresar **Mensaje Nuevo**.
2. En el campo **Escriba Nombre o Número**, ingrese manualmente el número de teléfono móvil del destinatario. Si ingresa múltiples números, sepárelos con comas.
3. Haga clic en el signo más a la izquierda **⊕ “Adjuntar”** para seleccionar uno de los siguientes elementos.
  -  **Emoticones**: Inserte emoticones.
  -  **Imagen**: Inserta una imagen.
  -  **Capturar Imagen Capturada**: Captura una imagen nueva e inserta una imagen.
  -  **Video**: Inserta un videoclip.
  -  **Contactos**: Agrega un contacto.
4. En el campo **Escriba el Mensaje de Prueba**, ingrese el texto del mensaje.
5.  Haga clic en **Enviar** para enviar el mensaje MMS.

## Correo Electrónico

Para recibir y enviar mensajes, debe tener el servicio de buzón remoto. Este servicio puede ser proporcionada por un proveedor de servicios. Su dispositivo cumple con los estándares de Internet aplicables para POP3/IMAP/Conmutación.

Antes de que pueda enviar o recibir correo en su dispositivo, debe configurar su cuenta de correo electrónico y definir su configuración de correo electrónico correctamente. Puede definir varios buzones.

### ◇ Configure su Correo Electrónico

1. Haga clic en el **correo electrónico** de la lista de aplicaciones.
2. Red de enlaces.
3. Debe seleccionar la dirección de correo electrónico correspondiente de acuerdo con la situación real, ingresar el número de cuenta y la contraseña, y hacer clic en **Siguiente** hasta que se complete.
4. Si necesita agregar otra cuenta de correo electrónico, haga clic en la opción agregar otra dirección de correo electrónico en el medio de la pantalla **+ Add another email address**, luego debe seleccionar la dirección de correo electrónico correspondiente de acuerdo con la situación actual, ingrese la cuenta número y contraseña, haga clic en siguiente, hasta que se complete.
5. Haga clic en ir a correo electrónico para comenzar. **TAKE ME TO GMAIL**

Una vez que haya terminado de configurar su cuenta de correo electrónico, el correo electrónico se descargará en su dispositivo. Si ha creado más de dos cuentas, puede cambiar entre cuentas de correo electrónico. Seleccione la imagen de la cuenta en la esquina superior derecha de la pantalla y luego seleccione el nombre de la cuenta de la que desea recuperar los mensajes.

### ◇ Elimina tu Cuenta de Correo Electrónico

**Haga→Clic en Configuración→ Usuarios** y cuentas en la lista de aplicaciones→Haga clic en la dirección de correo electrónico haga clic en el **REMOVE ACCOUNT** botón.

### ◇ Crear y Enviar Correos Electrónicos

1. Abra la aplicación de **Correo Electrónico**.
2. Haga clic en el botón escribir para comparar.
3. En el campo **Para**, ingrese manualmente la dirección de correo electrónico del destinatario, separada por comas. Agregue más **destinatarios haciendo clic en CC/CO**.
4. Haga clic para seleccionar el  archivo adjunto que desea insertar.
5. Introduzca un asunto y texto.
6. Haga clic en el botón **Enviar**  para enviar el correo electrónico.

### Navegador

Toque navegador en la lista de aplicaciones para acceder a la web.

#### ◊ Navegador de Páginas Web

1. Seleccione Navegador para iniciar la página de inicio especificada.
2. Para acceder a una página web específica, seleccione el campo Entrada de URL, ingrese la dirección web de la página web, y luego seleccione Ir.

#### ◊ Establecer en la Página de Inicio

1. Haga clic en el botón Opciones en la esquina superior derecha.
2. Seleccione → Configuración → Página de inicio avanzada.
3. Introduzca la URL de la página deseada.

#### ◊ Agregar Marcadores

Mientras navega por el sitio web, haga clic en  →  ☆ para guardar el marcador y acceder fácilmente a él más tarde.

#### ◊ Ver Marcadores e Historial

Haga clic  en el botón de opciones en la esquina superior derecha y → seleccione "Marcadores" para abrir la lista de marcadores y el historial reciente. Haga clic en un marcador o en cualquier entrada para mostrar la página web.

#### ◊ Personaliza tu Navegador

Para realizar ajustes en la configuración de su navegador  , haga clic en el botón de opciones en la esquina superior derecha y luego seleccione **Configuración**.

### Cámara

Con la función de cámara, puede tomar fotos y grabar videos.

#### ◊ Toma una foto

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.
2. Antes de tomar una foto, debe conocer algunos ajustes.  
Coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos, o acerque el dispositivo para acercar o alejar.

Icono	Definición	Icono	Definición
	Configuración		Flash Automático
	Cambiar al Modo de Vídeo		Flash Apagado
	Fotografía		Tiempo de Grabación
	Toque para cambiar entre frontal y lentes de cámara trasera		Pausar Grabación
	Vista previa de la galería		Terminar la Grabación
	Flash Encendido		Capturar imágenes en un video

3. Apunte la lente al sujeto y toque para tomar una foto. Las fotos se guardan automáticamente en la carpeta DCIM

4. Seleccione el icono del visor de imágenes en la esquina inferior izquierda para ver la imagen.

#### ◇ Grabar un Video

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**. Haga clic para cambiar al modo de video.

2. Haga clic en Iniciar grabación. La duración de la grabación de video está limitada por el espacio disponible en el almacenamiento.

3. Toque para detener la grabación. El video se guarda automáticamente en la carpeta DCIM.

4. Después de grabar el video, seleccione el icono del visor de imágenes en la esquina inferior izquierda para ver el video grabado.

## FM Radio

Puede utilizar la radio FM para escuchar la radio.

1. Conecta tus auriculares si es necesario.

Icono	Definición	Icono	Definición
	Play		Canal anterior
	Muestra la banda en la que la transmisión está sonando		Siguiente canal
	Favorita la banda de esta transmisión		Lista de difusión
	Detener Reproducción		Modo de auriculares, toque para seleccionar para cambiar al modo altavoz
	Ajuste fino de la banda de frecuencia a la izquierda		Configuración de FM, puede tocar el botón opción de grabación para grabar
	Ajuste la banda de frecuencia a la derecha		

## Calendario

Con la función de calendario, puede revisar su calendario por día, semana o mes, crear eventos y configurar alarmas como recordatorios si es necesario.

Para acceder a los calendarios, toque **Calendarios** en la lista de aplicaciones.

1. Para crear un evento, haga clic en el botón Agregar en la esquina inferior derecha y luego seleccione **Nuevo evento**.
  - Complete los campos y establezca información como el título, la fecha, la hora y las notificaciones de ubicación.
  - Cuando haya terminado, elija **Guardar**.
2. Puede ver el calendario en diferentes vistas de alquiler, días, semanas, meses y todo.
3. Para eliminar una entrada →, toque el evento para abrirlo, toque el botón de opciones en la esquina superior derecha ⋮, luego seleccione **Eliminar** →, seleccione **Aceptar**.

## Despertador

En la lista de aplicaciones, toque Reloj y luego seleccione 

1. Toque  para agregar una alarma.
  - Toque el teclado numérico para configurar la hora de la alarma, luego seleccione **AM** o **PM**, cuando haya terminado, haga clic en **Aceptar**.
  - Toque la hora para cambiar la hora de la alarma.
2. Establezca la recurrencia, el tono de alarma, la vibración y edite el mensaje de la etiqueta, haga clic en **Aceptar** cuando haya terminado.
3. Toque **"Cerrar"** para cerrar la alarma, luego toque **"Repetir"**, y luego la alarma dejará de sonar durante unos minutos.
4. Toque el botón de flecha para expandir una alarma , y luego haga clic  para eliminar la alarma.

## Administrador de Archivos

Muchas funciones del dispositivo, como archivos descargados, imágenes, videos, audios, documentos y otros archivos, aplicaciones, utilizan la memoria para almacenar datos. Con el administrador de archivos, puede almacenar y buscar archivos y carpetas en su dispositivo, o editar, mover, copiar archivos; También puedes enviar archivos a dispositivos compatibles.

### Nota:

1. Algunos formatos de archivo no son compatibles según el software del dispositivo.
2. Es posible que algunos archivos no se reproduzcan correctamente dependiendo de cómo estén codificados.

## Grabadora

Con Audio Recorder, puede grabar notas de voz. En la lista de aplicaciones, toque **Grabadora de Audio**.

1. Para grabar una nota de voz, toque .
2. Para pausar la grabación, toque .

3. Para finalizar la grabación, toque .
4. Para escuchar la grabación que acaba de grabar, toque .

## Calculadora

Con esta característica, puede usar el dispositivo como una calculadora. La calculadora proporciona funciones aritméticas básicas. Haga clic en las teclas Números virtuales y Calcular para realizar el cálculo.

# Conectividad

## Conexión USB

Puede conectar su dispositivo a su PC y usarlo como un disco extraíble, lo que le permite acceder al directorio de archivos.

1. Si desea transferir archivos desde su dispositivo o transferir archivos a su dispositivo, inserte la tarjeta de memoria en su dispositivo.
2. Conecte su dispositivo a su PC usando un cable USB.
3. Abra el panel de notificaciones y **transfiera archivos** mediante USB.
4. Abra la carpeta para ver los archivos.
5. Copie archivos desde la PC a la memoria del dispositivo o tarjeta de memoria.

## WiFi

Con WiFi, puede conectarse a una red inalámbrica u otro dispositivo de red cuando haya un punto de acceso o punto de acceso inalámbrico disponible.

### ◇ Activar la Función de Red Inalámbrica

1. En la lista de aplicaciones, toque **“Configurar → Internet e Internet”** Abra la función **WiFi**.

### ◇ Encuentre y conéctese a una red inalámbrica

1. Cuando la función WiFi está activada, el dispositivo busca automáticamente una conexión WiFi disponible.
2. Seleccione una red.
3. Introduzca la contraseña de la red, si es necesario.
4. Elija **Conectar**.

## Bluetooth

Con Bluetooth, puede compartir música, imágenes, videos, contactos con otro teléfono. Puede usar el teléfono con auriculares Bluetooth o escuchar música..

### ◇ Activar la función Bluetooth

1. En la lista de aplicaciones, toque **→ Configuración Dispositivo Conectado →** para emparejar con la nueva configuración del nuevo dispositivo.

#### ◇ Escanear y Conectarse a otros Dispositivos Bluetooth

1. El dispositivo busca automáticamente otros dispositivos Bluetooth.
2. Seleccione un dispositivo y vincúlelo.

## Precauciones de seguridad

Lea estas sencillas guías antes de usar su dispositivo. No seguirlos puede ser peligroso o ilegal.

#### ◇ Avión

Apague en el avión y siga el límite. Los dispositivos inalámbricos pueden causar interferencias en la aeronave.

#### ◇ Vehículo

Nunca use su dispositivo mientras conduce. Guárdelo en un lugar seguro. Coloque el dispositivo al alcance de la mano. Capacidad de acceder a su dispositivo sin apartar la vista de la carretera.

#### ◇ Es Electrónico

En algunos casos, su dispositivo puede causar interferencia con otros dispositivos.

#### ◇ Atmósferas Potencialmente Explosivas

Apague el dispositivo en cualquier área con una atmósfera potencialmente explosiva y siga todas las señales e instrucciones. Las chispas en estas áreas pueden causar explosiones o incendios, lo que puede provocar lesiones personales o incluso la muerte.

#### ◇ Marcapasos y Otros Dispositivos Médicos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener un espacio de al menos 8 pulgadas entre los dispositivos inalámbricos y los marcapasos para evitar posibles interferencias con los marcapasos. El funcionamiento de cualquier dispositivo de transmisión de radio, incluidos los teléfonos inalámbricos, puede interferir con la funcionalidad de los dispositivos médicos protegidos inadecuadamente. Consulte con su médico o fabricante de dispositivos médicos para determinar si están adecuadamente protegidos contra la energía de radiofrecuencia externa o si tiene algún problema. Cuando las reglamentaciones emitidas en estas áreas le indiquen que apague los dispositivos en los centros de atención médica, apague esos dispositivos.

#### ◇ Entorno operativo

Cuando se conecte a otros dispositivos, lea su guía de usuario para obtener instrucciones de seguridad detalladas.  
No conecte productos incompatibles.  
No coloque el dispositivo en el área de expansión de la bolsa de aire.  
Utilice el dispositivo solo en las ubicaciones de trabajo normales descritas en la documentación del producto.  
Apague siempre el dispositivo cuando esté prohibido o pueda causar interferencia y peligro.

#### ◇ La región donde se ha publicado el Reglamento

Cuando las reglamentaciones emitidas en estas áreas le indiquen que lo haga, apague el dispositivo.

## Cuidado y mantenimiento

- ◊ Utilice únicamente accesorios aprobados por el fabricante. El uso de accesorios generales puede acortar la vida útil del equipo o provocar su mal funcionamiento.
- ◊ Mantenga el dispositivo seco. La humedad y todo tipo de líquidos pueden dañar los componentes del dispositivo o circuitos electrónicos.
- ◊ No use ni almacene su dispositivo en lugares polvorientos o sucios.
- ◊ No guarde su dispositivo en un lugar frío o caliente.
- ◊ No almacene el dispositivo cerca de un campo magnético.
- ◊ No guarde su dispositivo con artículos metálicos como monedas, llaves y collares.
- ◊ No deseche ni cause daños al dispositivo.

## Advertencias

### ◊ Información de exposición a radiofrecuencia de la FCC:

- ◊ ¡Advertencia! Lea esta información antes de usar su teléfono.

◊ En agosto de 1986, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) actuó en el informe e Inhouse FCC 96-326 para superar la exposición humana a la radiofrecuencia (RF) emitida por transmisores regulados por la FCC Actualizado estándares de seguridad para energía electromagnética. Estas pautas son consistentes con los estándares de seguridad, previamente desarrollados por los organismos de estándares internacionales y de los Estados Unidos. El teléfono está diseñado para cumplir con las pautas de la FCC y estos estándares internacionales. Utilice únicamente antenas incluidas o aprobadas. Las modificaciones o accesorios de antena no autorizados pueden afectar la calidad de la llamada, dañar el teléfono o infringir las normas de la FCC. No utilice un teléfono dañado con antena. Si la antena dañada entra en contacto con la piel, puede causar quemaduras leves. Póngase en contacto con su distribuidor local para reemplazar la antena.

### ◊ Operación usable:

- ◊ El dispositivo se prueba para operaciones típicas de uso corporal, con la parte posterior/frontal del teléfono mantenida 0,5 cm del cuerpo. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC, una distancia mínima de 0,5 cm debe mantenerse entre el cuerpo del usuario y la parte posterior/frontal de la red de audio (incluidas las antenas). No se deben utilizar clips para cinturón, fundas y accesorios similares de terceros que contengan piezas metálicas. Accesorios para llevar.
- ◊ Si no se mantiene un espacio de 0,5 cm entre el cuerpo del usuario y la parte posterior/frontal de la mesa de ping-pong y no haber sido probado para las operaciones típicas de uso del cuerpo, es posible que no cumpla con los límites de exposición a RF de la FCC y debería ser evitado
- ◊ Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio web de la FCC [www.fcc.gov](http://www.fcc.gov)

- ◇ Su teléfono portátil de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y transmite señales de radiofrecuencia (RF). En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) aprobó las pautas de exposición a RF, que tienen un nivel de seguridad de telefonía inalámbrica portátil. Estas pautas son consistentes con los estándares de seguridad desarrollados previamente por los organismos de estándares internacionales y de los Estados Unidos:
- ◇ <ANSIC95.1> (1992) / <NCRP Report 86> (1986) / <ICNIRP> (1999)
- ◇ Estos criterios se basan en una evaluación integral y punto por punto de la literatura científica relevante. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, agencias gubernamentales de salud y de la industria revisaron el sistema de investigación existente que desarrolló el estándar ANSI (C95.1). No obstante, le recomendamos que utilice un kit de manos libres en su teléfono, como un auricular o auriculares, para evitar la posible exposición a la energía de radiofrecuencia. El teléfono está diseñado para cumplir con las directrices de la FCC (y estos estándares).
- ◇ Utilice únicamente antenas de repuesto incluidas o aprobadas. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar su teléfono y violar las normas de la FCC.
- ◇ **Posición normal:**
- ◇ Sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena hacia arriba y sobre su hombro.
- ◇ **Información de exposición a radiofrecuencia:**
- ◇ Este producto cumple con los requisitos de exposición a RF de la FCC; consulte el sitio web de la FCC <https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm>
- ◇ Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. La operación está sujeta a dos condiciones:
- ◇ (1) Este equipo tampoco debe causar interferencias dañinas.
- ◇ (2) El Dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda provocar operación accidental.
- ◇ Nota: El fabricante no es responsable de ninguna interferencia de radio o televisión causada por modificaciones no autorizadas a este dispositivo. Dichas modificaciones pueden invalidar el permiso del usuario para operar el dispositivo.
- ◇ Nota: Este dispositivo ha sido probado para cumplir con las limitaciones de los dispositivos digitales de Clase B de acuerdo con Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estas restricciones están destinadas a proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este dispositivo es útil y puede irradiar energía de radiofrecuencia, que puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio si no se instala y utiliza según las instrucciones. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si el dispositivo causa interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el dispositivo, se recomienda al usuario que corrija la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
- ◇ Redirigir o cambiar la posición de la antena receptora.
- ◇ Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.

- ◇ Conecte el dispositivo a una salida en un circuito que sea diferente del circuito al que está conectado el receptor.
  - ◇ Consulte a su distribuidor o técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.
  - ◇ No utilice el dispositivo en entornos por debajo de -10 °C o por encima del máximo de 50 °C, ya que el dispositivo podría no funcionar correctamente.
  - ◇ Los cambios o modificaciones al Dispositivo sin la aprobación previa de la Parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del Usuario para operar el Dispositivo
  - ◇ Se admite la funcionalidad punto a punto, pero no se puede ejecutar en frecuencias fuera de EE. UU.
- Google, Android, Google Play y otros logotipos son marcas comerciales de Google LLC.